

Bilt Hamber Flat-Face

Plnič Bilt Hamber Flat-Face

Stříkatelná polyesterová látka, plnič umožňující velmi vysokou efektivitu v jedné aplikaci – pro snadné broušení. Určeno pro aplikaci na velké plochy (při aplikaci na velkých plochách se nedostaví vady / zvlnění povrchu). Ačkoliv je Flat-Face navržen pro aplikaci sprejem, výborného výsledku se dočkáte také při aplikaci válečkem nebo štětcem. Flat-Face je dodáván jako 2 složkový. Pracujte při teplotě minimálně 15 °C a více.

Aplikace

Úroveň finální vrstvy laku se odvíjí od kvality základního nátěru a kvality povrchových úprav – s aplikací si dejte na čas! Díky dvousložkovému složení Flat-Face umožňuje jak aplikaci vysoké vrstvy laku, tak rychlé vytvrzení.

Výhody Flat-Face

- Plnič s aplikací sprejem
- Rychle zlepší povrch velkých ploch
- Snadné broušení i znečištěných ploch
- Lze aplikovat také štětcem nebo válečkem
- Aplikací docílíte povrchu bez jakýchkoli vad

Návod na použití

Povrch musí být suchý a bez jakékoli kontaminace, důkladně odmaštěný vhodným čistícím přípravkem, např. Xelenem. Při aplikaci sprejem použijte vhodnou organickou páru (min. PP3).

Namíchejte 10 dílů objemu s 1 dílem katalyzátoru a dobře zamíchejte. Minimální doporučená pracovní teplota je 15 °C. Nanášení je ideální provést pistolí s horním plněním, nicméně pistole se sacím plněním bude stačit. Použijte 2–3 mm ventil. Aplikujte ze vzdálenosti 15–20 cm. Vrstvy lze na sebe nanášet i bez zaschnutí předchozí vrstvy, nicméně se doporučuje před aplikací další vrstvy počkat 5–10 min.

Doba zpracovatelnosti je 20 minut. Při vyšších teplotách dojde k rychlejšímu vytvrzení. Je důležité, aby veškeré pracovní pomůcky, které použijete na aplikaci, byly před použitím zcela čisté – použijte vhodné rozpouštědlo, např. Xylene nebo jiný, podobný přípravek.

Přípravek není vhodný pro použití na hliník, a to z důvodu špatné adheze. Neaplikujte ve vlhku.

Doba vytvrzení:

Suché na dotyk – 20 min při 20 °C / 5 min při 60 °C

Zcela suché – 2 hod při 20 °C / 20 min při 60 °C

Před kompletní aplikací si přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě vozidla.