




UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


DŮLEŽITÉ: TENTO MANUÁL SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ SEZNÁMILI SE VŠEMI OVLÁDACÍMI PRVKY A FUNKCEMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. DBEJTE NA VŠECHNA UPOZORNĚNÍ PRO DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU.

1 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DSP 6TO8




Odstraňte všechny šrouby, demontujte panely a vyjměte základní desku z plechového šasi


2 DEMONTÁŽ VOLITELNÉ DESKY



3 INSTALACE DÍLU AMAS




4 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ VOLITELNÉ DESKY A PANELU S VÝSTUPY



Nejdříve zpět namontujte panel s výstupy. Poté vložte desku s panelem s výstupy do plechového šasi.


5 OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DSP 6T08

Namontujte zpět panel se vstupy. POZOR! ZNOVU PŘIPOJTE ZEMNÍČÍ VODIČ!
Utáhněte spodní šrouby.




POZOR!!
ZADNÍ ČÁST PANELU A
PROSTOR PRO PŘIPEVNĚNÍ
PRO RCA OPĚT PROPOJTE
ZEMNÍČÍM VODIČEM!

6 PŘIPOJENÍ ANTÉNY



Anténu připojte přímo k panelu s výstupy, případně použijte prodlužovací anténní vodič, je-li zařízení nainstalováno v některém nepřístupném místě (např. v úložném prostoru vozidla).

7 PŘEHRAVÁNÍ PO SPÁROVÁNÍ S VAŠIM A2DP BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM



POZNÁMKA:
JAKMILE ZAČNETE S PŘEHRAVÁNÍM HUDBY ZE SVÉHO ZAŘÍZENÍ, PŘESTANE HRÁT PŘEHRAVANÁ SKLADBA V SYSTÉMU VOZIDLA. STISKNUTÍM "PAUSE" OBNOVÍTE PŘEHRAVÁNÍ VOZIDLA.

Jakmile připojit ke svému zařízení DSP 6to8, zapněte DSP 6to8 a vyhledejte ve vašem Bluetooth zařízení ID "DSP_6to8" (streamování hudby je možné pouze na zařízeních s funkcí "A2DP ready"). Poté zadejte heslo "1234" a vyberte Bluetooth Audio Profil "MEDIA AUDIO".

8 POUŽITÍ AMASU PRO STREAMOVÁNÍ

1 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH ZDROJŮ
Zvolte "AUX OPTICAL".


2 ZAPNĚTE MOŽNOST AUTOMATICKÉHO VÝBĚRU ZDROJE

Automatické přepínání na AMAS signál (pouze v případě předchozího přehrávání z analogového signálu). Jiné používané digitální zdroje musejí být vypnuty, aby bylo možné mít signál v AMASU aktivní. **POZNÁMKA:** Autoladění mezi třemi digitálními signály (3 vteřiny pauza): První signál je právě aktivní, poté každé nové vyhledávání bude probíhat takto: OPTICKÝ 1 > OPTICKÝ 2 > KOAXIÁLNÍ > AMAS. Uspořádání přepínaného signálu je od spodu nahoru: ANALOG KANÁL 1-6 > AUX OPTICKÝ (vše spadá do digitálních zdrojů jako AMAS) > AUX K5 > AUX K6

3 NASTAVTE V % VSTUPNÍ ÚROVEŇ KAŽDÉHO PÁRU KANÁLŮ
POZOR! Nezačínajte se 100%, mohlo by dojít k poškození reproduktorů.

4 CITLIVOST LADĚNÍ

Nastavte citlivost pro vhodné ladění AUX IN zdroje.



ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

VYPLŇTE VŠECHNA PRÁZNÁ POLE A DOKUMENT ODEVZDEJTE SOUČASNĚ S

A) PRODUKTEM, JEŽ SMĚŘUJE NA OPRAVU

B) ORIGINÁLNÍ KUPNÍ SMLOUVOU

Zákazník	Autorizovaný dealer	Produkt
Jméno		Model
Adresa		Sériové číslo
Email & telefon		

MOS poskytuje na své MOSCONI produkty záruku trvající 24 měsíců od data zakoupení originálního produktu, jak je napsáno v příslušném okénku a originální kupní smlouvě. V případě, že produkt vrátíte nebo jej zasíláte na opravu, přibalte účtenku s datem zakoupení.

Sériové číslo certifikátu musí odpovídat číslu na vráceném produktu. MOS nenese žádnou odpovědnost za škody nebo poranění způsobené nevhodnou instalací nebo nevhodným užíváním produktu.

Společnost MOSCONI má právo jakkoli upravovat nebo vylepšovat zde popsané produkty bez předchozího upozornění. Dostupnost zobrazených produktů se může lišit. Produkty popsané v tomto manuálu jsou pouze částí všech MOSCONI produktů. Všechny zmíněné obchodní značky jsou použity pouze z popisných důvodů a jsou rezervovány jejich majitelů. Celková nebo jen částečná úprava tohoto manuálu je zakázána.