

MOSCONI

GLADEN AUDIO EUROPE

MOSCONI GLADEN AS LED FRAME

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


DŮLEŽITÉ: TENTO MANUÁL SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE, ABYSTE SE DOSTATEČNĚ SEZNÁMILI SE VŠEMI OVLÁDACÍMI PRVKY A FUNKCEMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. DBEJTE NA VŠECHNA UPOZORNĚNÍ PRO DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PŘI INSTALACI A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU.



12V

POZOR!

**TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVEJTE POUZE
VE VOZIDLECH S 12V ZÁPORNÝM UZEMNĚNÍM**



POZOR!

**PŘED INSTALACÍ, ÚDRŽBOU NEBO VYJMUTÍM
ODPOJTE SVORKY Z BATERIE**

POZOR! VAROVÁNÍ:

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ PŘESTAŇTE ZAŘÍZENÍ IHNED POUŽÍVAT. V případě, že tak neprovedete, může dojít k újmě na zdraví nebo poškození produktu. Pro opravu prosím kontaktujte autorizovaného MOSCONI dealera.

NEROZEBÍREJTE NEBO NIJAK NEUPRAVUJTE ZAŘÍZENÍ. Mohlo by dojít k nehodám, vzplanutí ohně nebo elektrickému šoku. Každá změna nebo úprava na produktu okamžitě ruší záruku.


INSTALACE A ZAPOJENÍ PRODUKTU BY MĚLO BÝT PROVEDENO KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM. Instalace a zapojení produktu vyžaduje specifické technické znalosti a zkušenosti. Pro vohdnout instalaci kontaktujte z bezpečnostních důvodů autorizovaného dealera.

TENTO PRODUKT POUŽÍVEJTE POUZE VE VOZIDLECH S 12V NAPĚTÍM. Použití zařízení ve vozidlech s jiným než 12V napětím, může vést ke vzplanutí ohně, elektrickému šoku nebo jiným nehodám.


PŘED ZAPOJENÍM PRODUKTU ODPOJTE ZÁPORNÉ (ZEMNÍ) SVORKY Z BATERIE. V případě, že tak neučiníte, může dojít k elektrickému šoku nebo jinému poškození a újmě na zdraví z důvodu zkratu.

MONTÁŽ


VYJMĚTE ŠROUBY ZNÁZORNĚNÉ ŠIPKAMI




**ZATLAČTE ŠROUBOVÁKEM NA
CVOČKY ZNÁZORNĚNÉ ŠÍPKAMI**




**ZATLAČTE ŠROUBOVÁKEM NA
CVOČKY ZNÁZORNĚNÉ ŠÍPKAMI**




**VYJMĚTE VLOŽKU ZE STRANY
ORIGINÁLNÍHO RÁMU**




**TUTÉŽ VLOŽKU VLOŽTE
DO AS LED RÁMU**



PŘIPOJTE AS LED RÁM



**LEHKÝM ZATLAČENÍM VLOŽTE
AS LED RÁM**



**PEVNĚ PŘIŠROUBUJTE AS LED RÁM ŠROUBY,
KTERÉ JSTE DŘÍVE VYJMULI**

